

E3JM/E3JK型

關於調整

項目 型號	對照型	回歸反射型	擴散反射型
E3JM型	附有計時器功能的情況下，利用動作模式切換開關，指示燈的亮燈模式於L·ON下入光時亮燈，於D·ON下遮光時亮燈。	附有計時器功能的情況下，指示燈的亮燈模式和對照型相同。	附有計時器功能的情況下，指示燈的亮燈模式和對照型相同。
E3JM型、 E3JK型 共通事項	將受光器與投光器做下上左右的擺動，並設定於受光器的指示燈亮燈範圍的中央。	請如同透過型一般，調整反射板與投·受光器。由於投·受光器的指向角為1～5°，調整投·受光器時請特別小心。	<p>(有檢測物體時) (無檢測物體時) (設定)</p> <p>動作(A) (靈敏度) 動作(B) (靈敏度) 復歸(C) (靈敏度)</p> <ol style="list-style-type: none"> 如圖所示有檢測物體時，將感度旋鈕向右轉動(提高感度)指示燈亮燈時的旋鈕位置做為(A)。 移除檢測物體後，將感度旋鈕向右轉動，並於背景物體下指示燈亮燈時的位置做為(B)。 從(B)開始將感度旋鈕向左轉動，(降低感度)指示燈熄燈時的位置做為(C)。 (A)與(C)的中間位置為最佳位置。最大感度時，若於背景物體下指示燈無亮燈，請設定於(A)和最大感度的中間。 <p>· 太過用力轉動感度調整旋鈕可能會導致損壞。</p>